

FoxNet Manuel utilisateur



Sommaire

1. Avant de commencer	3
2. Installation du logiciel Net Device Manager	3
3. Ajouter une sonde FoxNet dans Net Device Manager	4
4. Ajouter un enregistreur FoxNet à un Controller	5
5. Attribuer une adresse IP fixe à un Sensor Net Connect ou controller Foxnet	6
6. Utiliser Thermotrack Webserve sans le logiciel Net Devise Manager	7

1. AVANT DE COMMENCER

Voici les étapes à suivre pour installer vos enregistreurs FoxNet.

Note importante : n'installez pas les piles maintenant. Suivez les instructions et ne branchez les piles que lorsque votre Controller sera installé et que vous serez prêt à ajouter vos sondes dans Thermotrack-Webserve.

Suivez les étapes suivantes :

- Installation du logiciel Net Device Manager
- Installation d'un Controller, d'un enregistreur et d'une sonde FoxNet
- Création d'un Équipement dans Thermotrack Webserve

2. INSTALLATION DU LOGICIEL NET DEVICE MANAGER

Prérequis

Net Device Manager doit être installé sur une machine Windows :

- Sur une machine physique ou virtuelle, non dédiée
- Équipée Windows 7 et supérieure, y compris Windows Server
- Qui fonctionne 24/7 avec la mise en veille désactivées
- Sur le même réseau que les FoxNet ou Sensor Net Connect.
- Dans le cas d'un sous réseau ou d'un site distant sur VPN, on doit pouvoir pinger les Sensor Net Connect ou FoxNet Controller

Téléchargement

Téléchargez Net Device Manager depuis l'adresse : <u>http://thermobouton.fr/ftp/plugandtrack/Thermotrack-Webserve/NetDeviceManager/Install_</u> <u>NetDeviceManager.exe</u>

Double cliquez sur le fichier téléchargé et suivez les différentes étapes de l'installation.

Vérifiez que les services Windows sont correctement démarrés. Tous les voyants doivent être au vert



- Service Lecture des Données 🥥
 - Service Envoi des Données 🧉
 - Service de Gestion FoxNet 🥃

Si l'un des voyants est rouge :

- Fermez Net Device Manager (Mot de passe = netdevice)
- Allez dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Proges-Plus\NetDeviceManager

Faites un clic droit sur le fichier Net DeviceManager.exe et choisissez l'option « **Ouvrir en tant qu'administrateur** »

🗊 NetDeviceManager.exe		27/07/2019 10-44 Amelian
Wid210action DU		Ouvrir
Wuzioaction.DEE		Enable/Disable Digital Signature Icons
🚳 wd210com.DLL		chable/ Disable Digital Signature Icons
🚳 wd210cpl.DLL	۲	Exécuter en tant qu'administrateur
wd210etat.DLL		Résoudre les problèmes de compatibilité

Si le voyant Connectivité Internet est rouge, vous utilisez peut-être un **proxy**. Renseignez les paramètres disponibles dans le menu « Outils »

Et ensuite ?

Maintenant, vous êtes prêt à installer vos FoxNet

3. AJOUTER UNE SONDE FOXNET DANS NET DEVISE MANAGER

Pour ajouter une sonde branchée sur un enregistreur FoxNet dans Net Device Manager, suivez les instructions suivantes

Ajouter un nouveau Controller FoxNet

- 1. Ouvrez Net Device Manager
- 2. Dans le menu « Eléments Réseau » cliquez sur « Nouveau »
- 3. La liste des Controllers présent sur le réseau s'affiche ainsi

۵dre	sse IP	•	Nom	•	Adresse MAC		
53.63.207		PLUGANDTRA	СК	D8-80	-39-C5-F2-02		
63.63.121		SN-GAUCHE		00-50-	C2-91-B1-3A		
63.63.208		FOXNETCONT	ROLER	54-10·	EC-C8-34-4F		
63.63.210		PLUGANDTRA	СК	68-27	19-E2-68-5A		
Elément Rése	au						
Nom :	FOXNETCON	ITROLER					
Adresse IP :	10.63.63.208	10.63.63.208					
	: 54-10-EC-C8-3	34-4F					
Adresse MAO							

Note : Si votre Controller est branché sur un autre VLAN, suivez les instructions plus bas.

4. Sélectionnez le Controller à ajouter. Si vous utilisez plusieurs Controller, vous devez donner un nom différent pour chaque Controller.

- 5. Cliquez sur OK
- 6. La liste des enregistreurs FoxNet détectés par ce Controller S'affiche ainsi

o Net Device Manager				×
Enregistreurs FoxNet Reliés				
Numéro de série	Nom		Dissocier	1
801F12FFFE358F9F	FNT ETAGE		Г	
801F12FFFEF37D59	TH ACCUEIL		Γ	
D88039FFFED7A2CB	TH ACCUEIL		Г	
				-
Enregistreurs FoxNet Non Reliés Numéro de série	Nom		Associer	1
801F12FFFEF36CBF	VOUS POUVEZ SAISIR UN NOM			•
801F12FFFE35DCF3	VOUS POUVEZ SAISIR UN NOM		Г	
		<u>}</u>		
		•0		
				•

- 7. Sélectionnez les enregistreurs à relier à ce Controller. Vous pouvez leur donner un nom
- 8. Lorsque l'association est terminée, vous pouvez détecter les sondes branchées sur ces enregistreurs.



Vous pouvez maintenant ajouter cette sonde à un équipement dans Thermotrack-Webserve.om en suivant ces instructions.

4. AJOUTER UN ENREGISTREUR FOXNET À UN CONTROLLER

- 1. Dans le menu « Eléments Réseau », sélectionnez le Controller FoxNet sur lequel vous voulez ajouter l'enregistreur.
- 2. Cliquez sur le bouton « Gérer FoxNet »
- 3. Reliez le nouvel enregistreur FoxNet à ce Controller et ajoutez les sondes qui sont connectées à cet enregistreur

Ajouter une sonde à un enregistreur FoxNet

Dans le menu « Eléments réseau » sélectionnez le Controller auquel l'enregistreur est déjà relié et cliquer sur « Recherche Sondes »

Si votre Controller FoxNet est sur un VLAN différent

Dans le menu Outil, sélectionnez le mode de communication « Fixe »

Vous pourrez ajouter manuellement le Controller en saisissant son adresse IP

Net Device Mana	iger		
	\bigcirc	((°	تې <mark>،</mark>
Eléments réseaux	Sondes Sensor N Connect	let Sondes FoxNet	Outils
<u>Général</u>			
Langue		Français	
Mot de passe pou	r ouvrir le logiciel	Non	
Mode de Commun	ication	Fixe 🔽	\searrow

5. ATTRIBUER UNE ADRESSE IP FIXE À UN CONTROLLER FOXNET

Pour paramétrer une adresse IP fixe à un Controller FoxNet, suivez les instructions ci-dessous

- 1. Branchez le Controller sur votre PC à l'aide du câble USB fourni
- 2. Recherchez le matériel dans la liste des matériels connectés une clé USB
- 3. Ouvrez le fichier « Config.txt »

CONFIG.TXT - Bloc-no	tes	_		×
<u>Fichier</u> <u>Edition</u> Format	<u>A</u> ffichage <u>A</u> ide			
DHCP_Enabled: IP_Address: Gateway_Address: Subnet_Mask: Primary_DNS: Secondary_DNS: HTTP_Port: MAC_Address: SSID: Net_Type: Security_Type: Security_Key:	TRUE (TRUE or FALSE 169.254.1.1 169.254.1.1 255.255.0.0 169.254.1.1 169.254.1.1 80 00:04:A3:00:00:00 EDSWIFI AdHoc Open	Ε)		
				>
Ln 1, Col 1	100% Windows (CRLF)	UTF	-8	

- 4. Modifiez la liste DHCP_Enabled en « False »
- 5. Modifiez les adresses IP
- 6. Enregistrez le fichier
- 7. Branchez ensuite le matériel sur votre réseau

6. UTILISER THERMOTRACK WEBSERVE SANS LE LOGICIEL NET DEVICE MANAGER

Si vous ne pouvez pas utiliser le logiciel Net Device Manager, vous pouvez paramétrer vos Sensor Net Connect ou vos FoxNet Controllers pour qu'ils envoient les données directement à Thermotrack-Webserve sans l'aide du logiciel Net Device Manager en utilisant la fonction POST HTTP.

Cet article indique comment procéder et quelles sont les limites de cette méthode.

Post HTTP pour FoxNet Controller

- 1. Téléchargez et installez le logiciel Microchip Ethernet Discoverer
- 2. Ouvrez Microchip Ethernet Discoverer

🛃 Microchip Eth	- C X							
<u>D</u> iscover De	vices							
IP Address	Host Name	MAC Address	Other Info					
10.63.63.201 10.63.63.121 10.63.63.186 10.63.63.65 10.63.63.203	Discovery: Who is out th {"NETBios": "SN-GAUC {"NETBios": "FOXNETC {"NETBios": "CUISINE {"NETBios": "BUREAU	"MAC": "00-50-C2-91-B1 "MAC": "54-10-EC-C8-34 "MAC": "00-1E-C0-0C-E "MAC": "68-27-19-CB-68	"IP": "10.63.63.121", "IP": "10.63.63.186", "IP": "10.63.63.65", "IP": "10.63.63.203",					

3. Cliquez sur la ligne désirée. Les informations du FoxNet Controller sélectionné s'affichent dans votre navigateur Internet

\leftarrow \rightarrow C \blacktriangle No	n sécurisé http://1	0.63.63.65						G	₽ ☆	ABP	6	1	9 🎇	ŝõ	3	*) :
5 M 🗊 TTW 🎎	TTW 🛷 🕤 Sup	port PAT 📙 Frr	n 📙 PAT	🎗 📙 🛛	Outils Web	FodEx 🕓	🛆 🎯 Pa	aperless	Corporate	Px								
	STRACK by PROGES PLUS												Plu CU	g&T ISIN	racl E	(v2(G Wi	Fi
Home Ad	ivanced - Sy	ystem Configurai	iion 👻	Contact	us													
Devices Connected	: 3	C	hannel 1	Channel	2 Chan	nel 3												
Loop Time:	2.952 Sec	Devices:	1	1	-	L												
Supply Voltage:	4.87	Errors: Voltage:	3.08	4.66	4.	65												
Programm Programm Programm *Health ranges from 0 to	Description Table resolution the Table resolution the Table resolution the T, 0 is disconnected, 7 is	ermometer ermometer ermometer s healthy	AF 98 38	ROM II 00000DAC/ 000000E26 00000CA01	D A0E028 586F28 101E28	Devic DS18B2 DS18B2 DS18B2	e Cl 20 20 20	hannel 1 2 3	Health* 7 7 7	Va 29 5. -2	alue).4 °C 4 °C 0.6 °C	2			[E	nglish	Metri	c]
Duration: 15 Minute	es 🗸 Channel	: All •	/alue: No	one	~					Beg	in					Do	wnloa	t

4. Dans le menu « System Configuration, choisissez « POST Client ». Entrez l'identifiant et mot de passe (par défaut : admin / progesplus)

DELUG&TRACK by PROGES PLUS								
Home	Advanced -	System Configuration 🔸						
Devices Conn Loop Time: Poll Count: Supply Voltag	ected: 2 0.424 Sec 2598296 ge: 4.90	 ··> Network ··> WiFi ··> POST Client [™] 						
	Description	• • • • • •						

5. Enable Client et Post Header : Cochez les 2 cases

POST Client Configuration

Use this page to configure the automatic sending of data to an HTTP server using POST.

Enable Timed Sending: Enable Buffered Sending:	
POST Header:	
Data Type:	XML 🗸
URL:	http://www.thermotrack-webserve.com/php/Post_FOXNET.php
Period:	900 seconds

- 6. URL : entrez l'URL suivante en fonction de votre fuseau horaire :
- Heure de Paris :http://www.thermotrack-webserve.com/php/Post_FOXNET.php
- UTC : http://www.thermotrack-webserve.com/php/Post_FOXNET_UTC.php
- UTC +X : http://www.thermotrack-webserve.com/php/Post_FOXNET_UTC+X.php
- UTC -X : http://www.thermotrack-webserve.com/php/Post_FOXNET_UTC-X.php

7. Réglez l'heure du Controller sur l'heure UTC **(quel que soit votre fuseau horaire)** Dans le menu « System Configuration » allez dans « Network Time » et laissez la valeur Timezone Offset à 0

Simple Network Time Protocol Configuration

The current time is: 2023-10-13 09:06:39

Enable:	
Server:	pool.ntp.org
Timezone Offset:	0
	Save

8. Period : Entrez la fréquence à laquelle le Controller doit envoyer les données.

Entrez 900 pour une transmission toutes les 15 minutes.

Ne pas entrer une valeur inférieure à 300.

9. Cliquez sur « Save » pour enregistrer les paramètres

Associez les enregistreurs FoxNet à ce controller

1. Utilisez le menu « System Configuration » et « Devices »

Home Advanced -	System Configuration 🔻
Name EDS Ind. Sensor EDS Ind. Sensor SALLE SERVEUR	→ Network → Wireless
FNT ETAGE EDS Ind. Sensor	

2. Dans la partie **Unlinked Devices** se trouvent les enregistreurs FoxNet qui ne sont pas reliés Dans la partie **Linked Devices** se trouvent les enregistreur qui sont déjà reliés

Manage Linking and Unlinking Devices

Devices such as sensors and repeaters must be associated with the controller they are to communicate with. Use this page to manage that association, which

Linked Devices

Description	EUI	Device
RTD sensor with high power transceiver	801F12FFFEF36CBF	EDS2030
Repeater with high power transceiver	D88039FFFEABE923	EDS2101
Temperature logger with High Power Radio	801F12FFFE35C509	FN2051
Temperature logger with High Power Radio	801F12FFE358F9F	FN2051
Temperature, Humidity, Input and Probe with high power transceiver	D88039FFFED7A2CB	EDS2040
*The above devices are currently linked with this controller, click on a device to unlink it.		

Unlinked Devices

Description	EUI	Device	
RTD sensor with high power transceiver	801F12FFFEF307BC	EDS2030	
*The above devices are not linked with any controller, click on a device to link it with this controller or another one.			

3. Cliquez sur une des lignes pour faire passer un enregistreur d'un état à l'autre.Si vous voulez retirer un enregistreur de la liste des enregistreurs reliés, il faut attendre kl prochaine communication avec la Controller pour que la commande prenne effet. En fonction de la fréquence de mesure utilisé, cela peut prendre plusieurs minutes. Si cela est trop long, vous pouvez réinitialiser l'enregistreur

Réglez la fréquence de transmission des enregistreurs FoxNet

1. Lorsque les enregistreurs sont apprairés (linked devices), revenez à la page d'accueil

Home 🕁 Advanced 👻	System Configuration Contact us			
Name	EUI	Device	Health*	Value
FNT ETAGE	801F12FFFE358F9F	FN2051	7	6.31 °C, -, -
TH ACCUEIL	801F12FFFEF37D59	EDS2033	7	6.936, 0.003, 0.001, 0.001
EDS Ind. Sensor	801F12FFFEF36CBF	EDS2030	7	-250.000 °C, 20.681 °C
TEST FW 1	801F12FFFE35DCF3	FN2051	7	20.63 °C, -, -
TH ACCUEIL	D88039FFFED7A2CB	EDS2040	7	21.32 °C, 75.2 %, -, -, -
*Health ranges from 0 to 7, 0 is disconnected,	7 is healthy			

2. Cliquez sur la ligne du premier enregistreur et sur « Read / Send Data »

3. Mettez la valeur à 8 pour une transmission toutes les 15 minutes. Vous devez IMPÉRATIVEMENT indiquer la même fréquence que celle indiquée dans la fréquence d'envoi du controller et que celle que vous mettRez dans thermotrack Webserve et cette fréquence NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEURE A 5 MINUTES

📀 Edit Article « Utiliser Thermotra 🛛 🗙 🛛 🧿 FoxNet	Controller ×	5 FoxNet Controller	× +	
← → C ▲ Non sécurisé http://10.63.6	3.208/EF01.htm			
S M 🗟 TTW 🍌 TTW 🗟 TTO 🛷 S	Support PAT 🧧 Stripe 📃	Fm 10.63.63.208 indique	e	Fo
DEUG&TRACK by proces plus		2: 15 seconds 3: 30 seconds 4: 1 minute 5: 2 minutes 6: 5 minutes		^
Home Advanced - System	Configuration - Con	12 10 minutes 8: 15 minutes 9: 30 minutes 10: 1 hour		
Time Stamp: 2023-10-13 07:35:00 Probe 1 Health: 3 Probe 1 Value: 6.313 °C Probe 1 Type: DS18B20 Probe 2 Health: 0 Probe 2 Value: - Probe 3 Health: 0 Probe 3 Value: - Probe 3 Type: -	Read / Send Data: Battery: Health: Read Counter: Controller RSSI: Device RSSI: Connection Status:	5 min 3.29 V 7 92678 -59 -55	ОК	Annuler

Récupérer le numéro de série des sondes branchées sur l'enregistreur

Concerne les sonde de températures numériques

1. Allez dans le menu « Advanced » et « Detail » pour afficher le numéro de série des sondes connectés à chaque enregistreur

1100021300	0010020
Probe3Type	DS18B20
Probe1ID	FF000003F9¢98428
Probe2ID	3800000CA0101E28
Probe3ID	D400000BBEE63F28
DeviceRSSI	-57

Le numéro de série des sondes Numérique se termine par 28

- 2. Copiez ce numéro et collez le dans la zone N° de série de l'équipement Thermotrack Webserver.
- 3. Entrez la fréquence de mesure (doit être identique à celle entrée dans les champs « Period »)

Limitations du système Post HTTP

L'utilisation du POST HTTP de fonctionnera pas si vous devez utilisez un proxy qui demande d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe.





WIMESURE 54, Rue de Versailles 78460 - CHEVREUSE

01 30 47 22 00 www.wimesure.fr info@wimesure.fr